A-SPIRE WIRELESS

MANUAL DEL PRODUCTO

ESPAÑOL



ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender o apagar el auricular, mantenga pulsado ① durante 2 segundos.

ESTADO DE LA BATERÍA

Mientras el auricular está encendido, pulse brevemente ① para obtener el nivel de batería del auricular.

CONEXIÓN

CONEXIÓN A LA APLICACIÓN ACEZONE

¡Importante! Por favor, siga estas instrucciones para un emparejamiento exitoso por primera vez:

1. **En primer lugar, asegúrese de que el USB no está conectado.**
2. **Descarga la aplicación AceZone en tu dispositivo Android o iOS.**
3. **Abre la App AceZone y elige el A-Spire Wireless al añadir un nuevo dispositivo en la app.**
4. **Sigue las instrucciones de la App AceZone y empareja el auricular con tu dispositivo inteligente.**
5. **Abra la configuración Bluetooth de su dispositivo inteligente, busque el A-Spire Wireless entre los dispositivos emparejados y púlselo para finalizar la conexión de audio.**

Utilice la aplicación AceZone para explorar diferentes modos de ecualización y otros ajustes. También puede utilizar la aplicación para ajustar el nivel de tono lateral.

Con los auriculares encendidos, mantén pulsado el botón ANC ⑤ durante 4 segundos para acceder al modo de emparejamiento Bluetooth. Un mensaje de voz le indicará que el auricular se está emparejando.

Con el auricular apagado, mantenga pulsado el botón de encendido ① durante 8 segundos para borrar la lista de emparejamiento del auricular. Un mensaje de voz le indicará que la lista de emparejamiento se ha borrado.

Con el auricular apagado, mantenga pulsado el botón de encendido ① durante 15 segundos para forzar un restablecimiento de fábrica. Un mensaje de voz le indicará que se ha realizado un restablecimiento de fábrica.

DONGLE ② *- USO PRINCIPAL*
Inserta el dongle USB-C en tu PC o consola PS5 y enciéndelo. Enciende tus auriculares inalámbricos A-Spire. Los auriculares se conectarán automáticamente al adaptador. Un mensaje de voz le indicará que los auriculares están conectados.

USB ③
Para utilizar el PC mientras carga sus auriculares inalámbricos A-Spire, puede utilizar el cable USB-C. Conecte el cable al PC y a los auriculares inalámbricos A-Spire. El auricular puede cargarse mientras reproduce audio desde su PC.

AUX ④
Utilice el cable AUX para conectarse a cualquier puerto AUX. Puede ser una consola, un mando o un ordenador.

BLUETOOTH
Utiliza la conexión Bluetooth para conectarte a tu dispositivo inteligente y utilizar la aplicación AceZone.





CANCELACIÓN DE RUIDO

Pulsa brevemente ⑤ para cambiar entre los modos de cancelación de ruido.

CONTROL DE LA MÚSICA

REPRODUCIR/PAUSAR MÚSICA ▷II
Pulsación única ⑥

AJUSTE VOLUMEN 🔉/🔊
Pulse brevemente ⑦ para subir el volumen y ⑧ para bajarlo.

PISTA ANTERIOR/SIGUIENTE ⏮/⏭
Pulse brevemente ⑦ para pista siguiente, y brevemente ⑧ para pista anterior.



CONTROL DEL TELÉFONO

CONTESTAR/COLGAR 📞/📞
Pulse brevemente ⑥ para responder a una llamada entrante, o para colgar durante una llamada en curso.

RECHAZAR LLAMADA ENTRANTE 🔕
Pulse prolongadamente ⑥





INDICACIÓN LED

⑨ ***CONEXIÓN***

- Modo de emparejamiento Bluetooth
- Conectado
- No conectado
- Llamada entrante

⑩ ***CARGA***

- Cargando
- Totalmente cargado

BRAZO BOOM

Gire el brazo boom a una posición vertical u horizontal para silenciar o anular el silencio del micrófono del brazo boom.

Asegúrese de que el símbolo verde del micrófono del brazo esté orientado hacia su boca y de que la punta de espuma esté bien colocada.

AJUSTE DE LA DIADEMA

Para alargar la diadema, separe los auriculares de la parte superior de la diadema hasta alcanzar la longitud deseada. Cada paso de ajuste se indica mediante un chasquido.

Para acortar la diadema, empuje los auriculares hacia la parte superior de la diadema.



CAMBIO DE LAS ALMOHADILLAS

Para cambiar las almohadillas intercambiables, extráigalas suavemente del auricular. Tenga cuidado de no perder la fina capa de espuma protectora entre el auricular y la almohadilla.

NORMATIVA

CE AceZone ApS declara por la presente que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE y todos los demás requisitos aplicables de la directiva de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.acezone.io/pages/certifications

UKCA Este producto cumple todas las normativas aplicables de Compatibilidad Electromagnética de 2016 y todas las demás normativas aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.acezone.io/pages/certifications

AceZone ApS declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales según las Regulaciones de Equipos de Radio 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.acezone.io/pages/certifications

El producto cumple el Reglamento Técnico de Certificación de Conformidad de los Equipos de radio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38-24, apartado 1, de la Ley de Radiocomunicaciones. La declaración de conformidad completa puede consultarse en: www.acezone.io/pages/certifications

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y PREGUNTAS FRECUENTES

¿La mochila y los auriculares no se conectan?
La conexión se restablece fácilmente en 6 pasos.

1. Desconecta el dongle del ordenador.
2. Enciende los auriculares.
3. Active el modo de emparejamiento: Mantén pulsado el botón ANC hasta que los LED parpadeen en azul y rojo.
4. Conecta el dongle al ordenador.
5. Ponga el dongle en modo de emparejamiento: Mantenga pulsado el botón del dongle hasta que el LED se ponga morado.
   a. Si el LED de la mochila empieza a parpadear en rojo y azul, continúe con el siguiente paso.
   b. Si el LED de la mochila se vuelve blanco, desenchúfela y vuelva a conectarla. El LED parpadeará en rojo y azul.
6. Espere a que los dispositivos se vuelvan a conectar automáticamente.

NOTA: La conexión puede perderse si el emparejamiento del dongle se ha activado por accidente (manteniendo pulsado el botón del dongle).

Interferencias de la mochila (mal audio de la mochila)

Mientras utilizas el dongle, asegúrate de que tu teléfono u otros dispositivos conectados por bluetooth no están reproduciendo audio. Aunque no puedas oír el audio de las señales enviadas desde el dispositivo secundario, interferirá con la señal del dongle.

El botón "Reproducir" de los auriculares no funciona cuando se utiliza el dongle

Al pulsar el botón de reproducción/pausa de los auriculares se envía una orden al ordenador a través del dongle. Si el audio se detiene durante un tiempo (15 segundos), la conexión se corta para ahorrar energía. El audio puede iniciarse de nuevo pulsando play en el ordenador.

¿Puedo reproducir audio desde mi dongle y mi teléfono al mismo tiempo?

No, los auriculares inalámbricos A-Spire están optimizados para un flujo de audio a la vez. Esto se elige para tener la mejor calidad de audio posible del dongle.

No molestar

"¿Puedo jugar sin ser molestado? Sin que las llamadas telefónicas interrumpan ect...
Sí, es posible. Al utilizar USB o AUX, el bluetooth y el dongle se desconectarán de los auriculares. Se volverán a conectar cuando se retire la conexión USB/AUX. "

¿Puedo cargar mientras uso el dongle para audio?

Sí, utilizando un adaptador/cargador de teléfono para la carga. Al conectar el USB a un ordenador se activará la función "No molestar" y el flujo de audio pasará por el cable USB y la conexión del dongle se detendrá hasta que se desconecte el USC del ordenador.

Instrucciones de seguridad importantes

No utilice este aparato cerca del agua.

Límpielo únicamente con un paño seco.

Encargue el mantenimiento a personal cualificado. Es necesario reparar el aparato si éste ha sufrido algún tipo de daño, como daños en el cable de alimentación o en el enchufe, si se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, si éste ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona con normalidad o si se ha caído.

Declaración de interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

FC Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Texto del manual (§15.105, extracto)
NOTA:
Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la sección 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
– Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
– Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
– Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
– Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para obtener ayuda.
(d) En el caso de los sistemas que incorporen varios dispositivos digitales, la declaración indicada en el párrafo (a) o (b) de esta sección sólo deberá figurar en el manual de instrucciones de la unidad de control principal. (e) En los casos en que el manual se proporcione únicamente en una forma distinta del papel, como en un disco de ordenador o a través de Internet, la información requerida por esta sección podrá incluirse en el manual en esa forma alternativa, siempre que quepa esperar razonablemente que el usuario tenga la capacidad de acceder a la información en esa forma
PRECAUCIÓN (§15.21, extracto):
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por AceZone ApS podrían anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC.
Contiene FCC ID: 2A89O-ASPIREWL
IC ID: 29781-ASPIREWL
Certificación TELEC: 219-247122
Potencia máxima de salida de RF: 32 mW (15 dBm)
Gama de frecuencias: 2402 MHz - 2480 MHz

ACMA Compliance
(Australi/New-Zealand)

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES

- NO utilice los auriculares a un volumen alto durante un período prolongado.
  – Para evitar daños auditivos, utilice los auriculares a un nivel de volumen cómodo y moderado.
  – Baje el volumen de su dispositivo antes de colocarse los auriculares en los oídos y, a continuación, suba el volumen gradualmente hasta alcanzar un nivel de escucha cómodo.
- NO utilice los auriculares mientras conduce para realizar llamadas telefónicas o cualquier otro fin.
- NO utilice los auriculares con el modo de cancelación de ruido en ningún momento en que la imposibilidad de oír los sonidos del entorno pueda suponer un peligro para usted o para otras personas, por ejemplo, mientras monta en bicicleta o camina en o cerca del tráfico, una obra en construcción o una vía férrea, etc., y respete las leyes vigentes relativas al uso de los auriculares.
  – Apague los auriculares o utilícelos con la función de cancelación de ruido desactivada y ajuste el volumen para asegurarse de que puede oír los sonidos del entorno, incluidas las alarmas y las señales de advertencia.
  – Tenga en cuenta que los sonidos en los que confía como recordatorios o advertencias pueden variar de carácter al utilizar los auriculares, incluso con el modo de transparencia.
- NO utilice los auriculares si emiten algún ruido fuerte inusual. Si esto ocurre, apague los auriculares y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de AceZone.
- Quítese los auriculares inmediatamente si experimenta una sensación de calentamiento o pérdida de audio.
- NO utilice los auriculares como auriculares de comunicación de aviación. Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia. No apto para niños menores de 3 años. Este producto contiene material magnético. Consulte a su médico si esto puede afectar a su dispositivo médico implantable.
- NO utilice adaptadores de teléfono móvil para conectar los auriculares a las tomas de los asientos de los aviones, ya que podría provocar lesiones o daños materiales debido al sobrecalentamiento.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, líquidos o humedad.
- NO exponga este producto a goteos ni salpicaduras, y no coloque objetos que contengan líquidos, como jarrones, sobre el producto ni cerca de él.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de fuentes de calor. NO coloque fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, sobre o cerca del producto.
- Utilice este producto únicamente con una fuente de alimentación LPS aprobada por un organismo que cumpla los requisitos normativos locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
- NO realice modificaciones no autorizadas en este producto.
- Si la batería tiene fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, acuda a un médico.
- No exponga los productos que contienen baterías a un calor excesivo (por ejemplo, por almacenamiento bajo la luz solar directa, fuego o similares).
- NO lo lleve puesto mientras se carga.

Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico y debe entregarse a un centro de recogida adecuado para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos o la tienda donde adquirió este producto.