A-SPIRE WIRELESS

MANUAL DO PRODUTO

PORTUGUÊS



LIGAR/DESLIGAR

Para ligar ou desligar o auricular, prima sem soltar ① durante 2 segundos.

ESTADO DA BATERIA

Enquanto o auricular estiver ligado, prima brevemente ① para obter o nível da bateria do auricular.

LIGAÇÃO

LIGAÇÃO À APLICAÇÃO ACEZONE

Importante! Por favor, siga estas instruções para um primeiro emparelhamento bem sucedido:

1. **Primeiro, certifica-te de que o USB não está ligado.**
2. **Descarregue a aplicação AceZone para o seu dispositivo Android ou iOS.**
3. **Abra a aplicação AceZone e escolha o A-Spire Wireless quando adicionar um novo dispositivo na aplicação.**
4. **Siga as instruções da aplicação AceZone e emparelhe os auscultadores com o seu dispositivo inteligente.**
5. **Agora abra as definições Bluetooth no seu dispositivo inteligente, encontre o A-Spire Wireless nos dispositivos emparelhados e prima-o para concluir a ligação áudio.**



Utilize a aplicação AceZone para explorar diferentes modos de equalização e outras definições. Também pode utilizar a aplicação para ajustar o nível de sidetone.

Com o auricular desligado, prima sem soltar o botão de alimentação (1) durante 8 segundos para limpar a lista de emparelhamento do auricular. Uma mensagem de voz dir-lhe-á que a lista de emparelhamento foi apagada. ⑤ 20,21

Com o auricular desligado, prima sem soltar o botão de alimentação ① durante 8 segundos para limpar a lista de emparelhamento do auricular. Uma mensagem de voz dir-lhe-á que a lista de emparelhamento foi apagada.

Enquanto o auricular estiver desligado, prima sem soltar o botão de alimentação ① durante 15 segundos para forçar uma reposição de fábrica. Uma mensagem de voz informa-o de que foi efectuada uma reposição de fábrica.

DONGLE ② *- UTILIZAÇÃO PRINCIPAL*
Insira o dongle USB-C no seu PC ou consola PS5 e ligue-o. Ligue o seu auricular sem fios A-Spire. O auricular liga-se automaticamente ao dongle. Uma mensagem de voz informa-o de que o auricular está ligado.

USB ③
Para utilizar o PC enquanto carrega os auscultadores sem fios A-Spire, pode utilizar o cabo USB-C. Ligue o cabo ao seu PC e aos auscultadores sem fios A-Spire.
Os auscultadores podem ser carregados enquanto reproduzem áudio do seu PC.

AUX ④
Utilize o cabo AUX para ligar a qualquer porta AUX. Pode ser uma consola, um controlador ou um computador.

BLUETOOTH
Utilize a ligação Bluetooth para ligar ao seu dispositivo inteligente e utilizar a aplicação AceZone.





CANCELAMENTO DE RUÍDO

Prima brevemente ⑤ para alternar entre os modos de cancelamento de ruído.

CONTROLO DE MÚSICA

REPRODUZIR/PAUSAR MÚSICA ▷II
Prima uma vez ⑥.

AJUSTAR O VOLUME 🔈/🔊
Premir brevemente ⑦ para aumentar o volume e premir brevemente ⑧ para diminuir o volume.

FAIXA ANTERIOR/SEGUINTE I◁/▷I
Premir longamente ⑦ para a faixa seguinte e premir longamente ⑧ para a faixa anterior.



CONTROLO DO TELEFONE

ATENDER/DESLIGAR 📞/📞
Prima brevemente ⑥ para atender uma chamada recebida ou para desligar durante uma chamada em curso.

RECUSAR CHAMADA RECEBIDA 📞
Premir longamente ⑥.





INDICAÇÃO LED

⑨ ***CONEXÃO***

- Modo de emparelhamento Bluetooth
- Ligado
- Não ligado
- Chamada recebida

⑩ ***CARGA***

- Carregamento
- Totalmente carregado

BRAÇO

Rode o braço da haste para uma posição vertical ou horizontal para, respetivamente, silenciar ou tirar o som do microfone do braço da haste.

Certifique-se de que o símbolo de microfone verde no microfone do braço está virado para a sua boca e que a ponta de espuma está bem colocada.



AJUSTE DA FITA PARA A CABEÇA

Alargue a faixa para a cabeça puxando os auriculares para fora da parte superior da faixa para a cabeça, até atingir o comprimento pretendido. Cada passo de ajuste é assinalado por um estalido.

Para encurtar a faixa de cabeça, empurre os auriculares de volta para o topo da faixa de cabeça.



TROCAR AS ALMOFADAS

Para trocar as almofadas intercambiáveis, puxe-as cuidadosamente para fora do auricular. Tenha cuidado para não perder a fina camada de espuma protetora entre o auricular e a almofada.

REGULAMENTAÇÃO

A AceZone ApS declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE e todos os outros requisitos aplicáveis da diretiva da UE. A declaração de conformidade completa pode ser consultada em: www.acezone.io/pages/certifications

Este produto está em conformidade com todos os Regulamentos de Compatibilidade Electromagnética aplicáveis de 2016 e com todos os outros regulamentos aplicáveis do Reino Unido. A declaração completa de conformidade pode ser encontrada em: www.acezone.io/pages/certifications

A AceZone ApS declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais dos Regulamentos de Equipamentos de Rádio de 2017 e todos os outros regulamentos aplicáveis do Reino Unido. A declaração de conformidade completa pode ser encontrada em: www.acezone.io/pages/certifications

O produto está em conformidade com os Regulamentos Técnicos de Certificação de Conformidade de Equipamentos de Rádio Especificados, de acordo com as disposições do Artigo 38-24, Parágrafo 1 da Lei de Rádio.
Equipamento de rádio especificado, de acordo com as disposições do artigo 38-24, parágrafo 1, da Lei da Rádio. A declaração de conformidade completa pode ser consultada em: www.acezone.io/pages/certifications

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E FAQ

O dongle e o auricular não estão a ligar? A ligação é facilmente restabelecida em 6 passos.

1. Desligue o dongle do computador.
2. Ligar o auricular.
3. Coloque o auricular no modo de emparelhamento: Mantenha premido o botão ANC até os LEDs ficarem azuis e vermelhos intermitentes.
4. Ligar o dongle ao computador.
5. Colocar o dongle em modo de emparelhamento: Mantenha premido o botão do dongle até o LED ficar roxo.
   a. Se o LED do dongle começar a piscar a vermelho e azul, avance para o passo seguinte.
   b. Se o LED do dongle ficar branco, desligue e volte a ligar o dongle. O LED piscará em vermelho e azul.
6. Aguarde que os dispositivos se voltem a ligar automaticamente.

NOTA: A ligação pode perder-se se o emparelhamento do dongle tiver sido ativado por acidente (mantendo premido o botão do dongle).

Interferência do dongle (áudio ruim do dongle)

Enquanto utiliza o dongle, certifique-se de que o seu telemóvel ou outros dispositivos ligados por Bluetooth não estão a reproduzir áudio. Mesmo que não consiga ouvir o áudio dos sinais enviados pelo dispositivo secundário, este irá interferir com o sinal do dongle.

O botão "Play" do auricular não funciona quando se utiliza o dongle

Ao premir o botão de reprodução/pausa no auricular, é enviado um comando para o computador através do dongle. Se o áudio estiver em pausa durante algum tempo (15 segundos), a ligação é desligada para poupar energia. O áudio pode ser reiniciado premindo play no computador.

Posso reproduzir áudio do meu dongle e do telemóvel ao mesmo tempo?

Não, o auricular sem fios A-Spire está optimizado para um fluxo de áudio de cada vez. Esta opção foi escolhida para obter a melhor qualidade de áudio possível do dongle.

Não incomodar

Posso jogar sem ser incomodado? Não interromper chamadas telefónicas, etc...
Sim, isso é de facto possível. Quando se utiliza USB ou AUX, o Bluetooth e o dongle desligam-se dos auscultadores. Voltam a ligar-se assim que a ligação USB/AUX for removida."

Posso carregar o telemóvel enquanto utilizo o dongle para áudio?

Sim, utilizando um adaptador/carregador de telemóvel para carregar. Ligar o cabo USB a um computador activará a função "Não incomodar" e o fluxo de áudio passará pelo cabo USB e a ligação do dongle parará até que o USC seja desligado do computador.

Instruções de segurança importantes

Não utilizar este aparelho perto de água.

Limpar apenas com um pano seco.

Encaminhe toda a assistência técnica para pessoal qualificado. A assistência técnica é necessária quando o aparelho tiver sido danificado de alguma forma, como por exemplo, se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, se tiver sido derramado líquido ou se tiverem caído objectos para dentro do aparelho, se o aparelho tiver sido exposto à chuva ou humidade, se não funcionar normalmente ou se tiver caído.

Declaração de interferência da Comissão Federal de Comunicações

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado. Texto do manual (§15.105, extrato)
NOTA:
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital da Classe B, de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Estes limites foram concebidos para proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio Communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
106
—Reorientar ou deslocar a antena de receção.
—Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
—Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
—Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.
d) No caso dos sistemas que incorporam vários dispositivos digitais, a declaração prevista nas alíneas a) ou b) da presente secção só deve constar do manual de instruções da unidade de controlo principal.
(e) Nos casos em que o manual é fornecido apenas num formato diferente do papel, como num disco de computador ou através da Internet, as informações exigidas por esta secção podem ser incluídas no manual nesse formato alternativo, desde que seja razoável esperar que o utilizador tenha a capacidade de aceder às informações nesse formato CUIDADO (§15.21, extrato):
As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela AceZone ApS podem anular a autoridade do utilizador para operar este equipamento de acordo com a parte 15 das regras da FCC.
Contém FCC ID: 2A89O-ASPIREWL
IC ID: 29781-ASPIREWL
Certificação TELEC: 219-247122
Potência máxima de saída RF: 32mW (15 dBm)
Gama de frequências: 2402 MHz - 2480 MHz

ACMA Compliance
(Australi/New-Zealand)

AVISOS/CAUÇÕES

- - NÃO utilize o auricular num volume elevado durante um período de tempo prolongado.
  – Para evitar danos auditivos, utilize os auscultadores a um nível de volume confortável e moderado.
  – Baixe o volume do seu dispositivo antes de colocar o auricular nos ouvidos e, em seguida, aumente-o gradualmente até atingir um nível de audição confortável.
- NÃO utilize o auricular enquanto conduz para fazer chamadas telefónicas ou para qualquer outro fim.
- NÃO utilize os auscultadores com o modo de cancelamento de ruído em qualquer altura em que a incapacidade de ouvir os sons circundantes possa representar um perigo para si ou para os outros, por exemplo, ao andar de bicicleta ou ao caminhar no trânsito ou perto dele, num estaleiro de construção ou num caminho de ferro, etc., e cumpra a legislação aplicável relativa à utilização dos auscultadores.
  – Desligue os auscultadores, ou utilize-os com o cancelamento de ruído desligado e ajuste o volume, para garantir que consegue ouvir os sons circundantes, incluindo alarmes e sinais de aviso.
  – Tenha em atenção que os sons a que recorre como lembretes ou avisos podem variar de carácter quando utiliza os auscultadores, mesmo no modo de transparência.
- NÃO utilize os auscultadores se estes emitirem um ruído alto e invulgar. Se isso acontecer, desligue os auscultadores e contacte o serviço de apoio ao cliente da AceZone.
- Retire imediatamente os auscultadores se sentir uma sensação de aquecimento ou perda de áudio.
- NÃO utilize os auscultadores como auscultadores de comunicação para aviação. Contém peças pequenas que podem representar um risco de asfixia. Não é adequado para crianças com menos de 3 anos. Este produto contém material magnético. Consulte o seu médico para saber se isto pode afetar o seu dispositivo médico implantável.
- NÃO utilize adaptadores para telemóveis para ligar os auscultadores às tomadas dos assentos dos aviões, uma vez que tal pode resultar em ferimentos ou danos materiais devido a sobreaquecimento.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO exponha este produto à chuva, líquidos ou humidade.
- NÃO exponha este produto a pingos ou salpicos e não coloque objectos cheios de líquidos, como vasos, sobre ou perto do produto.
- Mantenha o produto afastado do fogo e de fontes de calor. NÃO coloque fontes de chama aberta, como velas acesas, sobre ou perto do produto.
- Utilize este produto apenas com uma fonte de alimentação LPS aprovada pela agência que cumpra os requisitos regulamentares locais (por exemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
- NÃO efectue alterações não autorizadas a este produto.
- Se a bateria tiver uma fuga, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, consulte um médico.
- Não exponha os produtos que contêm baterias a calor excessivo (por exemplo, devido a armazenamento sob luz solar direta, fogo ou semelhante).
- NÃO usar durante o carregamento.

Este símbolo significa que o produto não deve ser eliminado como lixo doméstico e deve ser entregue numa instalação de recolha adequada para reciclagem. A eliminação e reciclagem correctas ajudam a proteger os recursos naturais, a saúde humana e o ambiente. Para obter mais informações sobre a eliminação e reciclagem deste produto, contacte o município local, o serviço de eliminação ou a loja onde comprou este produto.